

# MC92N0-G

## Kurzübersicht

<http://www.zebra.com/mc92n0-g>

Siehe Benutzerhandbuch für  
weitere Informationen

### EINLEGEN DES AKKUS


#### Vorderansicht




IM ARBEITSBEREICH ANBRINGEN




#### Entnehmen des Akkus




#### Entnehmen des Eingabestiftes



### ANBRINGEN DES MONTIERBAREN ZUBEHÖRS




Kabeladaptermodul




Magnetstreifenleser

### LADLEANWEISUNGEN


⦿ = LED-Anzeige    Langsames Blinken = Normaler Ladevorgang    Gelbes Dauerlicht = Vollständig geladen    Schnelles Blinken = Ladefehler



Vierfach-Ladegerät für Ersatzakku



Einzel-Ladestation (seriell und USB)




Vierfach-Ladestationen


Ladestation ohne Funkmodul und Ethernet-Ladestation

# OPTIMALE POSITIONEN FÜR SCANNEN UND BILDERFASSUNG


## Laserscannen



## Standardreichweite bei der Bilderfassung





## Große Reichweite bei der Bilderfassung



## OPTIMALE AUFRECHTE KÖRPERHALTUNG



## HANDGELENKÜBERDEHNUNG VERMEIDEN



ZWISCHEN LINKER UND RECHTER HAND WECHSELN  
PAUSEN EINLEGEN UND AUFGABEN ABWECHSELND AUSFÜHREN

## OPTIMALE KÖRPERHALTUNG

### Scannen niedriger Objekte

Abwechselnd auf linkes und  
rechtes Knie stützen



Abwechselnd mit rechter und linker Hand



### Scannen hoher Objekte

Verwenden Sie eine Leiter



Sie sollten Pausen einlegen  
und Ihre Aufgabe regelmäßig  
wechseln



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra und die Zebrakopf-Grafik sind eingetragene Marken von ZIH Corp.  
Das Symbol-Logo ist eine eingetragene Marke von Symbol Technologies, Inc.,  
einem Unternehmen von Zebra Technologies. © 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-161751-02DE Rev B – April 2015



Immer eine ID besser  
+49 711 90 11 88-0  
www.kumaident.de



<http://www.zebra.com/mc92n0-g>