



HORIZONTALER EINBAUSCANNER

Der Magellan™ 2300HS Scanner wurde speziell für Händler entwickelt, die Wert auf hohe Leistung und eine kompakte, horizontale Form legen. Für mittel- bis großvolumige Point-of-sale (POS)-Anwendungen entwickelt, eignet sich der kostengünstige Magellan 2300HS vor allem für Drogerien, Tankstellen, kleine bis mittlere Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte und Fachgeschäfte. Durch seine hervorragende Leseleistung, Ergonomie und Scanrate ist der 2300HS ein Beweis für die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit der Marke Magellan.

Die weiterentwickelten FirstStrike™ Software-Dekodieralgorithmen garantieren branchenweit die besten Lesegeschwindigkeiten und verbessern gleichzeitig die Erstleseraten von beschädigten, zerknitterten oder schlecht gedruckten Barcodes, wodurch eine höhere Produktivität an der Ladenkasse sichergestellt ist.

Flash Memory ermöglicht einfache Softwareupgrades, wodurch sich die Lebensdauer der Investition des Retailers verlängert. Der RS-232-Zusatzport kann auf vielerlei Weise benutzt werden, z.B. zur Integration eines Handscanners, zur Programmierung und Konfigurierung des Scanners oder für den Zugang zur Etikettendatenabgabe des Scanners.

Für Anwendungen, bei denen eine elektronische Artikelüberwachung (EAS) notwendig ist, kann der 2300HS mit Checkpoint® EAS ausgerüstet werden; durch die RS-232-Zusatzschnittstelle unterstützt er Sensormatic®-EAS-Systeme und er verfügt über eine gute Lesebestätigung. Optionale Mehrwert-Funktionen bieten Datentools, die die Kosten für Zusatzeinrichtungen senken, da die Daten mithilfe der Scannersoftware verarbeitet und analysiert werden können.

MERKMALE

- Weltweit führender horizontaler Einbau-Barcodescanner
- Bewährte Magellan-Markenqualität und Zuverlässigkeit
- Beste Leseleistung in seiner Klasse
- Die verbesserte Dekodiersoftware FirstStrike liefert beste Ergebnisse beim Lesen von Etiketten mit schlechter Qualität
- Unterstützt GS1 DataBar™ Codes
- Flash Memory für einfache Software-Upgrades
- Multi-Interface unterstützt alle gängigen Hostschnittstellen.
- Spannungsversorgter RS-232 Zusatzport zur einfachen Integration eines Handscanners
- Kompatibel mit Checkpoint Systems und Sensormatic EAS (optional)
- Optionale Mehrwert-Funktionen:
 - Diagnostic Reporting – für eine verbesserte vorbeugende Wartung
 - Productivity Index Reporting™ - unterstützt die Erkennung schlecht gedruckter Etiketten



DEKODIERMÖGLICHKEITEN

1D / LINEARE CODES	Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes.
STAPELCODES	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

ELEKTRISCHE DATEN

ANFORDERUNGEN NETZVERSORGUNG	Netzversorgung (Gleichspannung): 90-265 VAC, 47-63 Hz Stromaufnahme: Betrieb (maximal): 9,6 Watts Betrieb (normal): 4,0 Watts Sleep Mode: 2,5 Watts
------------------------------	--

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ESD SCHUTZ (LUFTENTLADUNG)	25 kV
LUFTFEUCHTIGKEIT	5 bis 95%
(NICHT KONDENSIEREND)	Betrieb: 10 bis 40 °C / 50 bis 104 °F
TEMPERATUR	Lager/Transport: -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F

SCHNITTSTELLEN

SCHNITTSTELLEN	IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; Schnittstellen, Tastatureinschleifung; USB
ANSCHLÜSSE	Powered RS-232

OPTIONALE FEATURES

EAS EIGENSCHAFTEN	Checkpoint Systeme: Integrierte EAS Hardware arbeitet mit Counterpoint IX und Evolve D11 Modellen Sensormatic: Good Read Bestätigung
VALUE ADDED FEATURES	Diagnose Report; Productivity Index Reporting™ (PIR)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN	15,2 x 15,2 x 8,6 cm / 6,0 x 6,0 x 3,4 in
GEWICHT	1,1 kg / 2,5 lb

LESELEISTUNG

LESEANZEIGEN	Beeper (Einstellbarer Ton und Lautstärke)
LESEHÖHE	15,2 cm / 6,0 in
MOTOR DREHZAHL	6.000 rpm
SCANLINIEN	18

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

AMTLICHE GENEHMIGUNGEN	Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Siche. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
------------------------	--

EINHALTUNG DER UMWELTSCHUTZAUFLAGEN	Entspricht EU ROHS
LASER KLASSIFIZIERUNG	Achtung, Laserlicht tritt aus,- Nicht in den Strahl blicken; CDRH Class II; EN 60825-1 Class 1

NÜTZLICHE SOFTWAREUTILITIES

OPOS / JAVAPOS	JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung. OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.
----------------	---

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG	3 Jahr
----------------	--------



Immer eine ID besser

+49 711 90 11 88-0

www.kumaident.de

