

Handheld-Imager der DS2200-Serie

ERSCHWINGLICHKEIT UND EINFACHHEIT IM LIEFERUMFANG

2D-Barcodes sind an der Kasse allgegenwärtig: Sie befinden sich auf gekauften Artikeln ebenso wie auf elektronischen Gutscheinen und Kundenkarten. Wenn die neuen 2D-Barcodes mit dem vorhandenen 1D-Scanner nicht erfasst werden können, kommt es an diesem letzten und wichtigsten persönlichen Berührungspunkt des Ladengeschäfts zu Verzögerungen und dadurch zu verärgerten Kunden. Mit der DS2200-Serie können Sie dagegen alles scannen. Dieser erschwingliche 1D/2D-Imager geht bei der Leistung und dem Funktionsumfang keine Kompromisse ein. Ihre Mitarbeiter erhalten ein erstklassiges Gerät zur einfachen und zuverlässigen Erfassung von Barcodes. Bereitstellung und Verwaltung dieses Imagers könnten nicht einfacher sein. Und Sie können sich für das Modell entscheiden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht – der kabelgebundene DS2208 oder der kabellose DS2278.* Die DS2200-Serie – erschwinglich genug für jedes Budget und in Bereitstellung, Bedienung und Verwaltung einfach genug für jedes Geschäft.



EINFACH ZU IMPLEMENTIEREN

Vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit

Da die Standardeinstellungen für den Großteil der Scananwendungen optimiert sind, können Sie die Imager der DS2200-Serie ohne Konfiguration von Anfang an produktiv einsetzen.

Auto-Host-Erkennungskabel

Verbinden Sie die DS2200-Serie einfach mit Ihrem POS-System, und dank der Auto-Host-Erkennungskabel wird automatisch die Schnittstelle identifiziert und der Imager eingebunden, was die Einrichtung deutlich vereinfacht und beschleunigt.

Einfache Integration mit Tablet-basierten POS-Systemen

Die DS2200-Serie bietet alle benötigten Funktionen zum Scannen an Tablet-basierte POS-Systeme in hoher Qualität. Das Micro-USB-Ladekabel ist eine kostengünstige Alternative zu einer Ladestation. Und dank unserer vereinfachten Tools zur App-Entwicklung können Sie die DS2200-Serie ganz einfach über das Tablet konfigurieren und aktualisieren.

Weltweiter Einsatz

Die DS2200-Serie unterstützt 97 internationale Tastaturen und kann daher in jedem Land bereitgestellt werden.

Einfache Konfiguration mit 123Scan

Diese ergänzende Software ist so intuitiv, dass selbst unerfahrene Benutzer einen Imager der DS2200-Serie ganz einfach einrichten können. Mit der assistentengestützten Oberfläche können sämtliche Einstellungen ganz einfach in einen einzigen Barcode eingebettet werden, den Sie nur scannen müssen, um Ihr Gerät zu konfigurieren.

Abwärtskompatibel mit Kabeln der Zebra LS2208-Serie

Wenn Sie bereits mit den 1D-Scannern LS2208 von Zebra arbeiten, können Sie deren Universalkabel auch mit der DS2200-Serie einsetzen. Sie profitieren weiterhin von Ihrer Investition in Zubehör und senken die Kosten für die Umstellung auf einen 1D/2D-Scanner.

BENUTZERFREUNDLICH

Sofortiges Decodieren dank PRZM Intelligent Imaging

Der PRZM-Software-Decodierungsalgorithmus von Zebra für die DS2200-Serie liefert selbst bei Barcodes in schlechter Qualität überragende Scanergebnisse. So profitieren Ihre Mitarbeiter an der Kasse von Anfang an von zuverlässiger Scanleistung und gesteigerter Produktivität.

Unübertroffene Scan-Reichweite

Dank der hohen Scan-Reichweite (1,23 bis 36,8 cm) wird der Bezahlvorgang an der Kasse beschleunigt und der Schulungsaufwand reduziert.

Einfaches Zielscannen

Durch das omnidirektionale Scannen muss der Imager – anders als bei 1D-Scannern – nicht mehr exakt ausgerichtet werden.

Zum Patent angemeldete Technologie für höchst intuitives Zielen

Da die Ziellinie der bei den vertrauten 1D-Scannern ähnlich ist, müssen Ihre Mitarbeiter sich nicht umgewöhnen. Darüber hinaus bietet die Ziellinie einen Hinweis auf den idealen Abstand vom Barcode, was vor allem bei breiten Barcodes sehr nützlich ist.

BENUTZERFREUNDLICH (Fortsetzung)**Optimales Koppeln**

Dank der branchenweit bisher einmaligen Scan-to-Connect-Technologie kann der kabellose DS2278 in einem einzigen Schritt mit beliebigen Bluetooth-fähigen PCs oder Smartphones gekoppelt werden.

Schnelles, einfaches und flexibles Laden

Verbinden Sie den Imager über das Micro-USB-Kabel direkt mit dem Host oder einer Wandsteckdose, um den DS2278 in nur einer Stunde zu laden. Mit der Präsentationsstation, die Freihand-Scannen ermöglicht, wird der DS2278 in nur vier Stunden geladen. In der Präsentationsstation wird der Akku zudem im laufenden Betrieb geladen. Und da für die Präsentationsstation kein separates Netzteil erforderlich ist, muss weniger Zubehör angeschafft und verwaltet werden.

Produktivitätssteigerung durch Direct Decode Indicator

Das auf den Barcode gerichtete Licht blinkt, um die erfolgreiche Decodierung anzuzeigen. So ist auch in sehr lauten Umgebungen sofort erkennbar, ob ein Barcode richtig erfasst wurde.

Schnelles Wechseln zwischen Handheld- und Freihandbetrieb

Sowohl der kabelgebundene DS2208 als auch der kabellose DS2278 kann einfach in den Präsentationsständer gestellt werden, um automatisch und ohne Änderung von Einstellungen in den Freihandbetrieb zu wechseln.

Garantierte Akkuleistung für eine komplette Schicht

Dank seiner Laufzeit von 14 Stunden ist der kabellose Imager DS2278 jederzeit verfügbar und muss während der Arbeitszeit nicht geladen werden.

EINFACHE VERWALTUNG**Steuern der Scanner über Smartphone, Tablet oder PC**

Über Windows-, Android- und iOS-Hosts können Sie die Einstellungen für Signalton, LED und Symbolsatz einfach steuern, gescannte Barcode-Daten anzeigen, Modell und Seriennummer abrufen und vieles mehr.

Schluss mit Bluetooth-Störungen dank Wi-Fi Friendly-Modus von Zebra

Sorgen Sie dafür, dass Ihre kabellosen Bluetooth-Imager DS2278 nur auf eigenen Kanälen arbeiten und nicht die WLAN-Verbindungen von Mitarbeitern und Kunden stören.

Lange Akkulaufzeit

Der langlebige 2400-mAh-Lithium-Ionen-Akku im kabellosen DS2278 muss in der Regel nie ersetzt werden. Dadurch reduzieren sich die Gesamtbetriebskosten und der Verwaltungsaufwand, denn es müssen keine Ersatzakkus angeschafft und verwaltet werden.

Kostenlose Tools erfüllen hohe Verwaltungs- und Entwicklungsanforderungen

Beim Arbeiten mit Imagern an mehreren Standorten können alle Geräte mithilfe unserer SMS-Anwendung (Scanner Management Service) per Fernzugriff verwaltet werden. Benötigen Sie eine kundenspezifische Scananwendung? In unseren Scanner-SDKs (Software Development Kits) finden Sie alles, was Sie brauchen, darunter Dokumentation, Treiber, Test-Dienstprogramme und Beispiel-Quellcode für Windows, Android, iOS und Linux.

Die DS2200-Serie eignet sich für:**Einzelhandel**

- POS-Systeme
- Anwendungen für Kundenkarten
- Einlösung von elektronischen Coupons

Gastgewerbe

- Einchecken
- Tickets (Konzerte, Sportveranstaltungen usw.)
- Kundenkarten

Transport und Logistik

- Back-of-Store-Versand und -Wareneingang
- Produktverfolgung
- Fahrkartenausgabe (Flug-, Bahn- und Busreisen)
- Post

Leichtindustrie/ saubere Fertigung

- Produkt- und Komponentenverfolgung
- Unfertige Erzeugnisse

Behörden

- Lotterie und Spiele
- Verwaltung
- Bankwesen

**DIE DS2200-SERIE – ERSCHWINGLICH GENUG FÜR JEDES BUDGET UND IN
BEREITSTELLUNG, BEDIENUNG UND VERWALTUNG EINFACH GENUG FÜR JEDES
GESCHÄFT.**

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.zebra.com/ds2200 oder in unserem weltweiten
Kontaktverzeichnis auf www.zebra.com/contact.

Technische Daten der DS2200-Serie

PHYSISCHE MERKMALE	
Abmessungen	DS2208 (kabelgebunden): 16,5 x 6,6 x 9,9 cm (H x B x T) DS2278 (kabellos): 17,5 x 6,6 x 9,9 cm (H x B x T) Präsentationsstation: 7,1 x 9,4 x 12,2 cm (H x B x T)
Gewicht	DS2208 (kabelgebunden): 161,6 g DS2278 (kabellos): TBD Präsentationsstation: TBD
Eingangsspannungsbereich	DS2208/DS2278 und Dockingstation: 4,5 bis 5,5 V über Hostsystem oder externes Netzteil
Elektrische Anschlusswerte	DS2208 (kabelgebunden) – Betriebsstrom bei Nennspannung (5,0 V): 250 mA (typisch) (Hinweis: automatisches Zielen und Beleuchten bei Bilderfassung) DS2208 (kabelgebunden) – Standby-Strom (Leerlauf) bei Nennspannung (5,0 V): 150 mA (typisch) (Hinweis: automatisches Zielen aktiviert) Präsentationsstation und Micro-USB-Kabel: 500 mA (typisch) Standard-USB; 1100 mA (typisch) BC 1.2 USB
Farbe	Nova Weiß, Grauschwarz
Unterstützte Schnittstellen	USB, RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485
Tastaturunterstützung	Über 90 internationale Tastaturen
Statusanzeigen	Direct Decode Indicator, Decodierungserfolg-LEDs, rückwärtige LEDs, Signalton (Ton/Lautstärke einstellbar)
LEISTUNGSMERKMALE	
Bewegungstoleranz (Handheld)	Bis zu 13 cm pro Sekunde bei UPC, 0,33 mm
Vertikale Leserate (Freihand)	Bis zu 76,2 cm pro Sekunde bei UPC, 0,33 mm
Lichtquelle	Zielmuster: gelbe lineare 624-nm-LED
Beleuchtung	Zwei rote 645-nm-Super-LEDs
Imager-Sichtfeld	32,8° x 24,8° (H x V) Nennwert
Bildsensor	640 x 480 Pixel
Min. Druckkontrast	Min. 25 % Reflexionsabweichung
Toleranz Schwenken/Neigen/Rollen	+/- 65°; +/- 65°; 0–360°
Mindestauflösung	Code 39: 0,1 mm; Code 128: 0,1 mm; DataMatrix: 0,15 mm; QR-Code: 0,17 mm
BENUTZERUMGEBUNG	
Betriebstemperatur	Imager DS2208/DS2278: 0 bis 50 °C Präsentationsstation: 0 bis 40 °C

BENUTZERUMGEBUNG (FORTSETZUNG)		
Lagerungstemperatur	-40 bis 70 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Fallfestigkeit	Übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1,5 m Höhe auf Beton	
Überschlagsspezifikation	Übersteht bis zu 250 Stürze aus 5 m Höhe¹	
Schutz vor Umwelteinflüssen	IP42	
Elektrostatische Entladung (ESD)	DS2208/DS2278 und Dockingstation: 15-kV-Luftentladung, 8-kV-Kontaktentladung	
Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht	0 bis 107.600 Lux	
FUNKTECHNISCHE MERKMALE		
Bluetooth	Bluetooth-Standardversion 4.0 (LE): Klasse 2 (10 m), serielle Schnittstelle und HID-Profil; Ausgangsleistung reduzierbar auf 2,0 dBm in 8 Schritten	
AKKU		
Kapazität/Typ	2.400-mAh-Lithium-Ionen-Akku	
Scans pro Akkuladung²	100.000 Scans bei 60 Scans pro Minute oder 60.000 Scans bei 10 Scans pro Minute	
Betriebsdauer pro Vollladung²	100 Stunden	
Ladezeit (leerer Akku)	14-Stunden-Schicht Stunden	Vollladung Stunden
Standard-USB	4	25
BC1.2 USB	2	6
Externe 5-V-Quelle	0,5	6
Micro-USB	1	11
RICHTLINIENKONFORMITÄT		
Elektrische Sicherheit	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07	
Umwelt	RoHS EN 50581	
LED-Sicherheit	IEC 62471	
Emissionen (IT)	EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B)	
Immunität (IT)	EN 55024	
Oberschwingungsströme	EN 61000-3-2	
Spannungsschwankungen und Flackern	EN 61000-3-3	
Funkelemente	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B	
Digitales Gerät	ICES-003 Issue 6, Class B	

Fortsetzung auf nächster Seite

Technische Daten der DS2200-Serie (Fortsetzung)

KABELLOS-ZUBEHÖR

Präsentationsstation, Ersatzakku, Micro-USB-Kabel:

DECODIERMÖGLICHKEITEN³

1D

Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 2/5i, Koreanisch 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (italienischer Pharmacode)

2D

PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postcodes

GARANTIE

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra gilt für den DS2208 eine Garantie von fünf Jahren ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Für den DS2278 und die CR2278 gilt eine Garantie von drei Jahren ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Vollständige Garantieerklärung für Zebra-Hardwareprodukte:
www.zebra.com/warranty

EMPFOHLENE SERVICES

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

DIENSTPROGRAMME UND MANAGEMENT

123Scan

Programmierung von Scannerparametern, Firmware-Upgrades, Bereitstellung von gescannten Barcode-Daten und Drucken von Berichten
www.zebra.com/123Scan

Symbol Scanner SDK

Generierung von vollständigen Scanneranwendungen, einschließlich Dokumentation, Treiber, Testdienstprogrammen und Beispielquellcode
www.zebra.com/scannersdkforwindows

Scanner Management Service (SMS)

Remote-Verwaltung von Zebra-Scannern und Abfragen der Bestandsdaten
www.zebra.com/sms

DECODIERUNGSBEREICHE (TYPISCH)⁴

SYMBOLSATZ

AUFLÖSUNG

NAH

FERN

Code 39

0,13 mm

5 cm

15,2 cm

Code 128

0,13 mm

1,5 cm

11,4 cm

PDF 417

0,17 mm

2,0 cm

14,5 cm

UPC

0,33 mm (100 %)

1,3 cm

36,8 cm

DataMatrix

0,25 mm

8 cm

15,7 cm

QR

0,64 mm

0 cm

33,8 cm

¹ Hinweis: 1 Überschlag = 0,5 Drehungen

² Simuliertes Bezahlvorgangsprofil von 10 Scans in 10 Sekunden mit einer Pause von 50 Sekunden

³ Eine komplette Liste der Symbolsätze finden Sie in der Produktreferenz.

⁴ Abhängig von Druckauflösung, Kontrast und Umgebungslicht

* Der kabellose DS2278 ist ab August 2017 verfügbar.



Immer eine ID besser

+49 711 90 11 88-0

www.kumaident.de



Zentrale Nordamerika und Unternehmenszentrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Zentrale Lateinamerika
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com